

TEHNILISED NÄITAJAD:

- *Mootori võimsus 1kW 20L masinal ja 1.3kW 50L masinal
- *Pöörlemiskiirus 19000 p/min
- *Pinge 220V 50Hz
- *Tugevdatud elektrimootor
- *Mootori termiline kaitse
- *Kaasasolevad sõelad suurusega 2,3,4,6,8mm
- *Sissevalamisava ja nõu valmistatud kvaliteetsest plastist, mootori detailid metallist.
- *Kolu suurus 6.5L 25L mudelil, kolu suurus 13.7L 50L mudelil
- *Ämbri maht 25L või 50L

HOOLDUS:

- * Masina hoolduse ajaks ühendage masin lahti elektrivõrgust
- * Masina hoolduse tegemiseks kasutage õigeid tööriistu
- * Masinat on soovitatav puhastada peale igat kasutuskorda
- * Peale iga 10 töötundi on soovitatav kontrollida, et kõik kinnitused (kruvid, mutrid) oleks korralikult kinni, kontrollida veski tera ja kaabli vastavust nõuetele.
- * Peale igat 50 töötundi kontrollige masina pöörlevad osad
- * Iga 200 töötunni tagant vahetage vajadusel tera, puhastage masina sisemus ja ventilaator.
- * Kontrollige käega, et masin pöörleks kergelt.

VÕIMALIKUD VEAD:

- *Kui teraviljaveski lõpetab töötamise siis peaksite kontrollima:
 - 1.Kas mootor kuuenes üle -jahutage masina mootor ja taaskäivitage
 - 2.Väljalülitus termokaitse - jahutage mootor ja taaskäivitage
 - 3.Jahvatamisorgan vajab puhastamist või sattus võõrkeha töösooni-
eemaldage pistik vooluvõrgust, puhastage tööorgan.
 - 4.Masin vibreerib- kontrollige tööorganit ja masina töötuge.
- Kui masina mõni detail on defektne, siis tuleb need vahetada uute vastu.

TERAVILJAVESKI KASUTUSJUHEND:

Teraviljaveski on mõeldud väikeste koguste teraviljade jahvatamiseks kanadele, l ehmadele, sigadele.

Sobib maisi, nisu, odra, rukki, hirsi, pipra jahvatamiseks.

Enne masina kasutuselevõttu tutvuge kasutusjuhendiga.. Vastavalt sõelale saad valida erinevaid fraktsioone.

Käesolev käsiraamat on masina integreeritud osa ja hõlmab selle vajalikku teavet tööks ja hoolduseks.

Varuosade saamiseks pöörduge edasimüüja poole.

Veski on mõeldud kasutamiseks väikemajapidamistes ja taludes. Ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuslikes tingimustes.

Kasutage masinat hästi ventileeritavates tingimustes.

*Iga veski kontrollitakse enne tootmisest väljastamist

*Kinnitage veski osa ämbri külge kolme kinnitusega

*Enne käivitamist veenduge, et masin oleks täidetud kuiva teraviljaga. Märg teravili on keelatud.

*Peale töö lõpetamist seisake mootor ja alles siis võite masina eraldada ämbrist.

*Ärge avage masinat töö ajal

*Kui soovite vahetada masina sõela, siis eemaldage masin vooluvõrgust. Vajalikud tööriistad on komplektis.

OHUTUSNÕUDED:

*Masina müratase on 50-60dB ning pikaajalisel tööl kasutage kõrvaklappe

*Peale töö lõppu eemaldage masin vooluvõrgust

*Masina puhastamiseks eemaldage veski vooluvõrgust

*Kontrollige masina korrasolekut enne tööle hakkamist

*Äge kasutage veskit vihma käes ja suure niiskusega ruumides.

*Ärge katsuge masinat märgade kätega

*Enne masina töölepanekut kontrollige, et see oleks tasasel pinnasel ja kõik sõlmed oleks ilusti ühendatud.

*Ärge kasutage masinat muul otstarbel kui teravilja purustamiseks

Maaletooja Agroproff Oü

Tel.+372 526 0545